

کامل ترین مرجع خطاهای مودم

- ۶۰۰. اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.
- ۶۰۱. راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
- ۶۰۲. Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
- ۶۰۳. بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
- ۶۰۴. اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
- ۶۰۵. نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
- ۶۰۶. Port شناسایی نمی شود .
- ۶۰۷. ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
- ۶۰۸. راه انداز مودم نصب نشده است .
- ۶۰۹. نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
- ۶۱۰. بافر ندارد .
- ۶۱۱. اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
- ۶۱۲. مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
- ۶۱۳. فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
- ۶۱۴. سرریزی بافر .
- ۶۱۵. Port پیدا نشده است.
- ۶۱۶. یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
- ۶۱۷. Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
- ۶۱۸. Port باز نمی شود. (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۱۹. Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۲۰. هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
- ۶۲۱. نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
- ۶۲۲. فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
- ۶۲۳. نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
- ۶۲۴. نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
- ۶۲۵. اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
- ۶۲۶. رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
- ۶۲۷. کلید را نمی تواند بیابد .
- ۶۲۸. Port قطع شد .

۶۲۹. Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
۶۳۰. Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود.
۶۳۱. Port توسط کاربر قطع شد.
۶۳۲. اندازه ساختار داده اشتباه می باشد.
۶۳۳. Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است).
۶۳۴. نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید.
۶۳۵. خط مشخص نشده است.
۶۳۶. دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است.
۶۳۷. رشته (string) نمی تواند تغییر یابد.
۶۳۸. زمان درخواست به پایان رسیده است.
۶۳۹. شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست.
۶۴۰. خطای NetBIOS رخ داده است.
۶۴۱. سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد.
۶۴۲. یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد، (دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند).
۶۴۳. Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد.
۶۴۴. شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
۶۴۵. Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
۶۴۶. حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
۶۴۷. حساب قطع می باشد.
۶۴۸. اعتبار password تمام شده است.
۶۴۹. حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد. (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است).
۶۵۰. سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد.
۶۵۱. مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش کرده است. (خطا از طرف مودم بوده است).
۶۵۲. پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد.
۶۵۳. Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF موجود نمی باشد.
۶۵۴. یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید.

۶۵۵. دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل INF. دستگاه مشاهده نمی شود .
۶۵۶. دستور العمل (ماکرو) (default off) در فایل INF. دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
۶۵۷. فایل INF. دستگاه نمی تواند باز شود .
۶۵۸. اسم دستگاه در فایل INF. دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
۶۵۹. فایل INI. رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۰. فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
۶۶۱. فایل INF. دستگاه فرمان را از دست داده است .
۶۶۲. تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF. صورت نگرفته است.
۶۶۳. فایل INI. رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۴. نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
۶۶۵. Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیگر بندی نشده است.
۶۶۶. مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
۶۶۷. فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند .
۶۶۸. اتصال از بین رفته است .
۶۶۹. پارامتر به کار برده شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار می باشد .
۶۷۰. نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
۶۷۱. نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
۶۷۲. نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
۶۷۳. نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
۶۷۴. نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
۶۷۵. نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
۶۷۶. خط اشغال می باشد .
۶۷۷. شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
۶۷۸. پاسخی وجود ندارد .
۶۷۹. نمی تواند عامل را پیدا نماید .
۶۸۰. خط تلفن وصل نیست .
۶۸۱. یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
۶۸۲. Writing section name دچار مشکل می باشد .
۶۸۳. Writing device type با مشکل روبرو شده است .
۶۸۴. writing device name با مشکل روبرو می باشد .

- ۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشکل دارد .
- ۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
- ۶۸۷ . Writing usage با مشکل مواجه است .
- ۶۸۸ . Writing default off دچار مشکل می باشد .
- ۶۸۹ . Reading default off با مشکل مواجه است .
- ۶۹۰ . فایل INI خالی ست .
- ۶۹۱ . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
- ۶۹۲ . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
- ۶۹۳ . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
- ۶۹۴ . خطای DCB یافت نشد .
- ۶۹۵ . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
- ۶۹۶ . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
- ۶۹۷ . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
- ۶۹۸ . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
- ۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
- ۷۰۰ . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
- ۷۰۱ . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
- ۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
- ۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
- ۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
- ۷۰۵ . مشکل invalid auth state .
- ۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
- ۷۰۷ . علامت خطایاب . ۲۵ x .
- ۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
- ۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
- ۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری بیش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
- ۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
- ۷۱۲ . درگاه Bipler در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
- ۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
- ۷۱۴ . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

- ۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
- ۷۱۶ . پیکر بندی IP remote access غیر قابل استفاده می باشد .
- ۷۱۷ . آدرسهای IP در static pool remote access وجود ندارد .
- ۷۱۸ . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
- ۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
- ۷۲۰ . پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده اند .
- ۷۲۱ . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
- ۷۲۲ . بسته PPP بی اعتبار می باشد .
- ۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد .
- ۷۲۴ . پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نمایش دهد زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
- ۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial-in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
- ۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
- ۷۲۷ . نمی توان به فایل DLL . TCPCFG دست یافت .
- ۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
- ۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
- ۷۳۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
- ۷۳۱ . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
- ۷۳۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
- ۷۳۳ . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
- ۷۳۴ . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
- ۷۳۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
- ۷۳۶ . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
- ۷۳۷ . نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد .
- ۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمی کند .
- ۷۳۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید .
- ۷۴۰ . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
- ۷۴۱ . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
- ۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
- ۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .

۷۴۴. نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
۷۴۵. یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
۷۵۱. شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند :
@ , - , (,) , Space , T , P , W , ۹ تا ۰ .
۷۵۲. در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
۷۵۳. اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
۷۵۴. سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
۷۵۵. سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .
۷۵۶. این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
۷۵۷. خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلاعات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
۷۵۸. اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .
۷۶۰. در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
۷۶۱. در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد .
۷۶۳. اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .
۷۶۴. دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
۷۶۵. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .
۷۶۶. سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
۷۶۷. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
۷۶۸. به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
۷۶۹. مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
۷۷۰. دستگاه راه دور تلاش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
۷۷۱. اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
۷۷۲. سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
۷۷۳. امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .

۷۷۴. به دلیل از کار افتادگی موقت، اتصال صورت نمی‌گیرد.
۷۷۵. مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد.
۷۷۶. مکالمه تلفنی نمی‌تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید.
۷۷۷. اتصال صورت نمی‌گیرد زیرا مودم (یا سایر وسایل ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می‌باشند.
۷۷۸. تایید هویت سرور غیر ممکن می‌باشد.
۷۷۹. برای برقراری dial-out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید.
۷۸۰. عمل انجام شده برای این اتصال بی‌اعتبار می‌باشد.
۷۸۱. تلاش برای رمزگذاری (encryption) صورت نمی‌گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی‌گردد.
۷۸۲. ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می‌گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود.
۷۸۳. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی‌باشد. اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می‌گردد یا فراهم نمی‌شود و یا از شبکه قطع می‌باشد. لطفاً قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید.
۷۸۴. در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می‌کنید شما نمی‌توانید شماره بگیریید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیگیر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می‌باشد. چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیگیر بندی کنید.
۷۸۵. در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی‌توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیگیر بندی نشده است. چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید.
۷۸۶. مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی‌پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد.
۷۸۷. اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی‌تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید.
۷۸۸. تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی‌نتیجه می‌باشد زیرا لایه امنیتی نمی‌تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید.
۷۸۹. تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی‌گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.
۷۹۰. تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی‌گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی‌باشد.
۷۹۱. اتصال L2TP میسر نمی‌باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی‌شود.

۷۹۲. اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
۷۹۳. اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .
۷۹۴. ویژگی RADIUS این کاربر PPP نمی باشد .
۷۹۵. ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
۷۹۶. ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
۷۹۷. مودم پیدا نشد .
۷۹۸. گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
۷۹۹. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده است .
۸۰۰. قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکر بندی نشده باشند .